

SESA

RS7* RS54H* RS57H*

Frigorífico Manual del usuario

Imagínese las posibilidades

Gracias por comprar un producto Samsung. Para recibir un servicio completo, registre su producto en www.samsung.com/register



Dispositivo independiente

DA68-02710E-04.indd 1 13.12.27. □□ 8:02

contenido

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ······	···2
INSTALACIÓN DE SU FRIGORÍFICO DE DOS PUERTAS	···14
FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO DE DOS PUERTAS SAMSUNG	···24
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	34

información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Utilice este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que
- reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad que incluye este manual no contemplan todas las condiciones y situaciones que pueden producirse. Es su responsabilidad utilizar el sentido común y realizar la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento del aparato con precaución y cuidado.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren

varios modelos; las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y es posible que todas las advertencias no sean aplicable. En caso de preguntas o dudas, póngase en contacto con su servicio técnico más cercano o solicite ayuda e información online en www.samsung.com.

Precauciones y símbolos de seguridad importantes:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar graves lesiones personales o la muerte.
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar lesiones leves o daños materiales.
	NO intente lo siguiente.
X	NO desmonte.
	NO toque.

*	Siga atentamente las instrucciones.
→	Saque el enchufe de alimentación de la toma.
=	Compruebe que el aparato está conectado a la tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Contacte con el servicio técnico para obtener más asistencia.
	Nota:

Estos símbolos de advertencia se incluyen para evitar riesgos y lesiones para usted y los demás. Por favor, respételos rigurosamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Certificación CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/ CE), la Directiva RoHS

Español - 3

(2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Solo para productos que se venden en países europeos)

SEÑALES DE ADVERTENCIA PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA **EL TRANSPORTE Y EL EMPLAZAMIENTO**



- Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- En caso de que se produzca una fuga de refrigerante en las tuberías, podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios

minutos.

- Para evitar que se cree una mezcla de gas/aire inflamable, en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se instala el aparato depende de la cantidad de refrigerante usado.
- Nunca ponga en marcha un aparato que parezca averiado. Si tiene dudas. consulte a su distribuidor. La habitación en la que se instalará el frigorífico debe tener 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R600a que esté dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su frigorífico aparece en la placa de identificación dentro del aparato.



SEÑALES DE ADVERTENCIA ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA INSTALACIÓN



- No instale el frigorífico en lugares húmedos o en zonas donde pueda mojarse.
- El deterioro del aislamiento.

Español - 4

13. 12. 27. 🔲 8:02 DA68-02710E-04.indd 4

- de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No sitúe este frigorífico bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.
- No enchufe varios aparatos en la misma toma.
 El frigorífico debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual cuya tensión se ajuste a la que aparece en la placa de características.
- De esta forma, obtendrá un mejor rendimiento y evitará sobrecargar los circuitos eléctricos de su casa, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el recalentamiento de los cables.
- Si la toma mural está suelta, no conecte el enchufe.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No utilice un cable que tenga grietas o muestras de desgaste, bien sea a lo largo o en sus extremos.

- No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.
- No utilice aerosoles cerca del frigorífico.
- El uso de aerosoles cerca del frigorífico podría producir una explosión o un incendio.
- *****
- Este frigorífico debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Introduzca el enchufe de alimentación de la forma adecuada, con el cable hacia abajo.
- Si lo enchufa en el otro sentido, podría cortarse el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el enchufe no se aplasta o avería por la parte posterior del frigorífico.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto puede provocar un

- riesgo de incendio.
- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe una vez realizada la instalación.



- El frigorífico debe disponer de una toma a tierra.
- Debe conectar el frigorífico a la tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.
- No utilice nunca como conexión a tierra tuberías de gas, líneas telefónicas u otros elementos que sean pararrayos en potencia.
- El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.



- Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.
- El fusible del frigorífico

- debe ser substituido por un electricista cualificado o por el servicio técnico.
- En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones personales.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN



- ★ Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura.
- Deje el aparato en posición vertical al menos 2 horas después de instalarlo.



SEÑALES DE ADVERTENCIA ADVERTENCIA DE MÁXIMA **IMPORTANCIA PARA EL USO**



- No introduzca el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- No deje objetos encima del aparato.
- Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos

Español - 6

13. 12. 27. □□ 8:02 DA68-02710E-04.indd 6

- objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.
- No deje recipientes con agua sobre el frigorífico.
- Si se derraman, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta.
- En caso contrario, podrían producirse lesiones personales.
- No las puertas del frigorífico abierto sin la presencia de un adulto y no deje que los niños se metan en el frigorífico.
- Existe un riesgo de que los niños queden encerrados y sufran graves lesiones debido a la baja temperatura.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador.
- En caso contrario, podría causar lesiones personales o daños materiales.
- No almacene sustancias inflamables o volátiles como benceno, disolventes, alcohol, éter o gas licuado

- en el frigorífico.
- El almacenamiento estos productos podría provocar una explosión.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
- Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el frigorífico.
- No use electrodomésticos dentro del frigorífico, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico.
 No coloque una vela encendida dentro del frigorífico para eliminar los malos olores.
- Podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos almacenados en él con las manos húmedas.
- Podría causarle quemaduras por congelación.

- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- refrigerante.
 - Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.
- Las botellas deben guardarse bien juntas unas con otras para que no se caigan.
- Si detecta una fuga de gas, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
- Use solo las luces LED suministradas por el fabricante o el servicio técnico.
- Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen ni trepen por el aparato.



- No desmonte ni repare el frigorífico por su cuenta.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, una avería y/o lesiones personales. Póngase en contacto con su servicio técnico en caso de avería.



- Si el frigorífico produce ruido extraño, algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
- En caso contrario, podrían producirse daños eléctricos o un incendio. Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura.
- Si tiene algún problema para cambiar la luz, póngase en contacto con su servicio técnico.
- Si el aparato incluye luces LED, no desmonte la cubierta de la luz y los LED por su cuenta.
- Póngase en contacto con su

Español - 8

13. 12. 27. □□ 8:02 DA68-02710E-04.indd 8

- servicio técnico.
- Si detecta polvo o agua en el frigorífico, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Flectronics.
- Existe un riesgo de incendio.

SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA **EL USO**



- Para obtener el mayor rendimiento del producto:
- No coloque alimentos demasiado cerca de los orificios de ventilación al fondo del aparato, ya que podrían obstruir la circulación de aire en el compartimento frigorífico.
- Envuelva los alimentos correctamente o colóquelos en contenedores herméticos antes de guardarlos en el frigorífico.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. No deje botellas ni envases de cristal en el congelador.
- Al congelarse su contenido, el cristal puede romperse

- y provocar lesiones personales y daños materiales.
- No cambie la función ni modifique el frigorífico.
- Los cambio o modificaciones podrían causar lesiones personales o daños materiales. Cualquier cambio o modificación realizado por terceros en el aparato acabado no estará cubierto por la garantía de Samsung, ni implicará la responsabilidad de Samsung en los problemas de seguridad y en los daños causados por las reparaciones de terceros.
- No cubra las rejillas de ventilación.
- Si se cubren las rejillas de ventilación, en especial con una bolsa de plástico, el frigorífico corre el riesgo de enfriarse en exceso. Si este periodo de refrigeración se prolonga demasiado, el filtro de agua puede romperse y producir una fuga de agua.
- No coloque alimentos nuevos para congelar cerca de alimentos ya congelados.

- Debe respetar los tiempos de almacenamiento y de caducidad de los alimentos congelados.
- Llene el depósito de agua, la bandeja del hielo y los cubitos solo con agua potable.
- Utilice únicamente la cubitera automática incluida en el frigorífico.
- El suministro de agua del frigorífico debe ser instalado/conectado por una persona cualificada; y debe conectarse únicamente a una fuente de agua potable.
- Para poder utilizar correctamente la cubitera automática, se requiere que el agua tenga una presión de 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi).

SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL **MANTENIMIENTO**

- No rocíe agua directamente en el interior ni en el exterior del frigorífico.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas

- eléctricas.
- No vaporice gas inflamable cerca del frigorífico.
- Hay riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.
- No rocíe la pantalla directamente con productos de limpieza.
- Podrían borrarse las inscripciones de la pantalla.
- Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo o cualquier material extraño. Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños, sin utilizar paños húmedos.
- De otro modo, puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador ni en el canal del hielo.
- Podría causar lesiones personales o daños materiales.



• Desenchufe el frigorífico antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.

Español - 10

13. 12. 27. □□ 8:02 DA68-02710E-04.indd 10

SEÑALES DE ADVERTENCIA PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA ELIMINACIÓN **DEL APARATO**

- Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte trasera esté dañada antes de tirar el aparato.
- Se utiliza R600a o R134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del congelador para ver cuál es el refrigerante que utiliza. Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R600a), contacte con sus autoridades locales para tirar el producto de forma segura. Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales
- para deshacerse de este producto de forma segura. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato. Las tuberías se pueden romper al aire libre.
- Este aparato contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental pero aún así combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- Cuando tire este u otro frigorífico, retire las puertas/ sellos o seguros de las puertas de forma que los niños o animales no puedan quedar atrapados dentro de él.

Deje los estantes en su sitio para que a los niños les resulte difícil entrar. Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato viejo.

 Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- En caso de una falla de alimentación, llame a la oficina local de su empresa de electricidad y trate de averiguar la duración del corte.
- La mayoría de los cortes de alimentación inferiores a una o dos horas no afectan las temperaturas del frigorífico. No obstante, debe abrir la puerta del frigorífico lo menos posible durante el corte.
- Si el fallo de corriente supera las dos horas, quite todo el hielo del depósito del hielo.
- Si el corte dura más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados.
- Si se suministran llaves con el frigorífico, éstas deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no deben dejarse cerca del

aparato.

- Es posible que el aparato no funcione de forma regular (posibilidad de temperatura demasiado alta en el frigorífico) cuando se ajusta durante un periodo de tiempo demasiado largo por debajo del límite frío del rango de temperatura para el cual se ha diseñado.
- No guarde alimentos que se echen a perder fácilmente a bajas temperaturas, tales como plátanos o melones.
- Su aparato no produce escarcha.
 Por ello, no necesita descongelarlo manualmente, ya que esta acción se realiza de forma automática.
- El aumento de temperatura durante la descongelación cumple las normas ISO.
 Sin embargo, si desea evitar un aumento de temperatura de la comida congelada durante la descongelación del aparato, envuelva la comida congelada en varias hojas de papel periódico.
- Cualquier aumento de temperatura de los alimentos congelados

durante la descongelación puede reducir su duración.

Consejos para el ahorro de energía

- Instale el aparato en un lugar frío, seco y con buena ventilación.
 Compruebe que no está expuesto a la luz solar directa y no lo coloque nunca cerca de una fuente de calor (radiador, por ejemplo).
- No bloquee nunca los orificios o rejillas de ventilación del aparato.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
- Ponga los alimentos congelados en el frigorífico para que se descongelen.
 Puede usar las bajas temperaturas de los productos congelados para enfriar los alimentos del frigorífic.
- No mantenga la puerta del aparato abierta por demasiado tiempo al introducir o sacar alimentos. Cuanto menor sea el tiempo

- que la puerta está abierta menos escarcha se forma en el congelador.
- Limpie la parte posterior del refrigerador regularmente.
 El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que haya una salida de aire suficientemente amplia en la base y la parte posterior del refrigerador.
 No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el refrigerador deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, por arriba y por abajo.
 Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.
- Para lograr un uso de la energía más eficiente, mantenga los accesorios interiores como cestas, cajones y estantes en la posición indicada por el fabricante.

instalación de su frigorífico de dos puertas


PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO


¡Enhorabuena! Le felicitamos por la compra de su frigorífico Samsung de dos puertas.


Esperamos que goce de la alta tecnología y de la eficiencia que su nuevo aparato le ofrece.

Selección de la mejor ubicación para el frigorífico

- Seleccione una ubicación que tenga fácil acceso a una toma de agua.
- Seleccione una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.
- Seleccione una ubicación con el suelo nivelado (o muy poco desnivelado).
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para abrir las puertas fácilmente.
- Espacio requerido para un funcionamiento adecuado. Consulte el plano y las dimensiones más adelante.
- Asegúrese de que el aparato pueda moverse libremente para los trabajos de mantenimiento y servicio.









Instalación del espaciador (bloque gris)
Para conseguir el mejor rendimiento, fije
correctamente el espaciador en la parte
posterior de la unidad cuado instale el frigorífico.
Mejorará el rendimiento del frigorífico.


Método de montaje

- Retire el espaciador del estante inferior del frigorífico.
- Compruebe la posición de montaje en la parte posterior del frigorífico, como se ve en la ilustración.
- 3. Localice la posición de montaje del espaciador y monte éste en la placa posterior del frigorífico.

Cuando mueva el frigorífico

Para evitar daños en el suelo, asegúrese de que las patas de nivelación delanteras están hacia arriba (sobre el suelo).
Consulte "Nivelación del frigorífico" en la página 19 del manual.

Para proteger el acabado del suelo, coloque una capa protectora como cartón de embalaje debajo del frigorífico.



PRECAUCIÓN

Al instalar el frigorífico, realizar un mantenimiento o una limpieza en la parte trasera del mismo, asegúrese de que el aparato sale y se vuelve a colocar recto.



Español - 15


DA68-02710E-04.indd 15 13. 12. 27. □□ 8:02

DESMONTAR LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO

Si el frigorífico no puede pasar fácilmente por la entrada, puede quitar las puertas.


1. Desmontar la cubierta frontal inferior

Primero abra las puertas del congelador y del frigorífico, y saque la cubierta frontal inferior girando los tres tornillos en el sentido antihorario.



Separación del conducto de agua del frigorífico

1. Desmonte el tubo de agua presionando el acople 1 y tirando del tubo de agua 2.




2. Desmontar la puerta del congelador


Consideraciones preliminares.

- Asegúrese de levantar la puerta derecha de forma que las bisagras no se doblen o rompan.
- Tenga cuidado de no pillar las tuberías de agua ni los cables de la puerta.
- Coloque las puertas sobre una superficie protegida para evitar que se rayen o averíen.


 Con la puerta cerrada, use un destornillador para extraer la cubierta de la bisagra superior 1 y desconecte los cables tirando delicadamente de ellos 2.



 Retire los tornillos de la bisagra 3 girando hacia la izquierda y quite la bisagra superior 4. Tenga cuidado de que la puerta no le caiga encima cuando la retira.




Luego, desmonte la puerta de la bisagra inferior
 levantándola con cuidado, 6.




Tenga cuidado de no pillar las tuberías de agua ni los cables de la puerta.

Retire la bisagra inferior 7 del gancho 8 levantando cuidadosamente la bisagra inferior.




Desmontar la puerta del frigorífico


 Con la puerta cerrada, use un destornillador para extraer la cubierta de la bisagra superior 1.




 Retire los tornillos de la bisagra 2 y el tornillo de anclaje 3 girándolos en el sentido antihorario, y retire la bisagra superior 4. Tenga cuidado al retirar la puerta, para que no le caiga encima.



3. Retire la puerta de la bisagra inferior 5 levantándola con cuidado, manteniéndola derecha (6).



4. Retire la bisagra inferior **7** del gancho **8** levantando cuidadosamente la bisagra inferior.




MONTAJE DE LAS PUERTAS DEL FRIGORÍFICO


En cuanto haya instalado el frigorífico en el lugar previsto, puede montar de nuevo las puertas.

Montaje de la puerta del congelador


 Instale la puerta del congelador insertando la manguera 1 en la esquina inferior de la puerta y posteriormente en el agujero de la bisagra inferior
 Presione con cuidado la manguera de forma que esté recta, sin pliegues ni magulladuras.



Introduzca el eje de la bisagra superior 3 en el orificio de la esquina de la puerta del congelador
 Compruebe que el orificio de la bisagra superior 5 y el del armario 6 coincidan y vuelva a montar los tornillos de la bisagra 7 girando hacia la derecha. Conecte de nuevo los cables.



 Coloque el borde frontal de la cubierta de la bisagra superior 8 frente a la bisagra superior
 y ajústela con el tornillo.




Español - 17


DA68-02710E-04.indd 17 13.12.27. □□ 8:02

Montaje de la puerta del frigorífico


1. Introduzca la bisagra inferior 1 en el gancho respectivo 2.




 Ajuste el orificio en la esquina de la puerta del frigorífico (3) sobre la bisagra inferior (4).



Introduzca el eje de la bisagra superior 5 en el orificio de la bisagra 6. Compruebe que la bisagra está nivelada entre el agujero superior de la bisagra 7 y el agujero en la parte superior de la estructura 8. Ajuste los tornillos de la bisagra 9 y el tornillo de anclaje 10 girándolos en el sentido horario.




 Coloque la parte frontal de la cubierta de la bisagra superior (11) frente a la bisagra superior (12) y ajústela con el tornillo.




Reinstalación del conducto de suministro de agua

1. Introduzca el conducto de agua 2 en el acople 1.



- La tubería de agua debe estar totalmente insertada hasta el centro del acoplador transparente para evitar fugas del dispensador.
- 3. Inserte las 2 grapas en el conjunto y compruebe que sujetan firmemente la tubería.





Evite dañar el tubo de agua. Sepárelo del acople con cuidado.

Montaje de la cubierta frontal inferior



Antes de montar la cubierta, compruebe que no haya ninguna fuga de agua.

Ajuste la cubierta frontal inferior girando los tres tornillos en el sentido horario, tal como se muestra en la figura.

Español - 18

DA68-02710E-04.indd 18 13.12.27. □□ 8:02

NIVELACIÓN DEL FRIGORÍFICO


Ahora que ha montado de nuevo las puertas del frigorífico, debe comprobar que está nivelado antes de realizar los ajustes finales. Si el frigorífico no está nivelado, las puertas tampoco lo estarán.



Puede ajustar la parte frontal del frigorífico.

Cuando la puerta del congelador está más baja que el frigorífico

Inserte un destornillador plano en una ranura del soporte, gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta nivelar el congelador.



Cuando la puerta del congelador está más arriba que el frigorífico

Inserte un destornillador plano en una ranura del soporte, gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda hasta nivelar el frigorífico.



Consulte la sección siguiente sobre los pequeños ajustes de las puertas.


PEQUEÑOS AJUSTES ENTRE LAS PUERTAS

Recuerde que el frigorífico debe estar perfectamente nivelado para que las puertas también lo estén. Consulte la sección anterior para obtener información adicional.



En ambos casos el proceso para corregir el desequilibrio es el mismo. Abra las puertas y ajústelas, una por una, de la siguiente manera:


1. Desatornille la tuerca (1) de la bisagra inferior hasta que llegue extreme superior del perno (2).



Cuando desajuste la tuerca 1, compruebe que usa la llave suministrada (3) para aflojar el perno

2 en el sentido antihorario. Ahora podrá aflojar la tuerca (1) con los dedos.


2. Ajuste la diferencia de altura entre las puertas girando el perno 2 en el sentido horario



o antihorario

Cuando gira en el sentido horario , la puerta subirá.

3. Tras ajustar las puertas, gire la tuerca (1) en el sentido horario hasta que llegue al extremo inferior



del perno, luego gire el perno con la llave 3 para ajustar la tuerca (1)

Si no ajusta la tuerca con firmeza, el perno se puede aflojar.

Español - 19

DA68-02710E-04.indd 19 13. 12. 27. 🔲 8:02

COMPROBACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

El dispensador de agua es una de las características útiles de su nuevo frigorífico Samsung. Por cuestiones de sanidad, el filtro de agua Samsung retira las partículas indeseables del agua. No obstante, no esteriliza ni destruye microorganismos. Para ello deberá comprar un sistema de purificación de agua. Para que el componente para hacer hielo funcione correctamente, la presión del agua debe estar entre 138~862 kPa. Con este rango de presión, se puede llenar un recipiente de 170ml en 10 segundos. Si el frigorífico se instala en una zona en la que el agua sale con baja presión (por debajo de 138 kPa), deberá instalar una bomba para aumentar la presión. Asegúrese en primer lugar de que el depósito del agua del frigorífico esté lleno. Para ello, presione la palanca del dispensador de aquahasta que salga aqua por la boquilla. Cuando se utiliza el dispensador de agua, se pueden oír unos leves ruidos debidos al agua del suministro.



El kit de instalación de las líneas de agua se incluye junto con la unidad. Lo puede encontrar en el cajón del congelador.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN DE HIELO

(RS77*, RS54H*)

Para retirar el cubo del hielo

- Sujete el asa como se muestra en la figura 1.
- Tire ligeramente de la parte inferior.
- Extraiga el cubo de hielo lentamente.

Para volver a colocar el cubo del hielo - Móntelo en el orden inverso al

- desmontaje.
- Empuje el cubo firmemente hasta que oiga un chasquido.
- Si el cubo no se ajusta bien en su lugar, gire el mango de la parte posterior 90° y vuelva a instalarlo como se muestra en la figura 2.

Funcionamiento normal

- Cualquier sonido que oiga cuando el congelador deje caer el hielo en el cubo, son parte del funcionamiento normal.
- No dispensar hielo durante largos periodos puede causar residuos congelados en el cubo de hielo. Retire el hielo restante y vacíe el cubo.
- Si no sale hielo, compruebe si está atascado en el conducto, y retírelo.
- Las primera cantidad de cubos de hielo puede ser pequeña debido al aire que queda en el interior del tubo tras la conexión; el aire se expulsarán durante el funcionamiento normal.



Figura 1



Figura 2







- Cuando aparezca en la pantalla el indicador ICE OFF (HIELO AGOTADO), vuelva a insertar el cubo o asegúrese de que está bien instalado.
- Cuando se abra la puerta, el dispensador de hielo y agua no funcionará.
- Si cierra la puerta con fuerza podría causar que el aqua salpique en el congelador.
- Para evitar que el cubo de hielo se caiga, utilice ambas manos para retirarlo.
- Para evitar daños, asegúrese de limpiar cualquier resto de hielo o agua que pueda haberse caído al suelo.
- Evite que los niños se cuelguen del dispensador de hielo o del cubo.
 Podrían herirse.
- Asegúrese de no colocar las manos o cualquier otro objeto en la salida de hielo. Podría causar heridas o daños en las partes mecánicas.

Compruebe la cantidad de agua que llega a la bandeja de hielo. (RS757*/ RS756*)

- Levante y tire del cubo del componente de hielo del congelador.
- 2. Al pulsar el botón Test, el contenedor de cubitos de hielo se llena con agua del conducto de agua. Compruebe que la cantidad de agua es la adecuada (vea la ilustración más abajo). Si el nivel es demasiado bajo, los cubitos de hielo serán pequeños. Se trata de un problema de presión de agua de los conductos, no del frigorífico.



Componente de hielo




Español - 20

DA68-02710E-04.indd 20 13.12.27. □□ 8:02

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO **DE AGUA**

Para el modelo interior


Piezas para la instalación del conducto de agua.



Conexión al conducto de suministro de agua

- 1. Primero, desconecte la línea de suministro principal de aqua.
- 2. Localice el conducto de agua potable fría más cercano.
- 3. Siga las instrucciones del kit de instalación del conducto de suministro de agua.

El conducto del agua deberá conectarse a la tubería del agua fría. Si se conecta a la tubería del agua caliente, puede que no funcione el depurador.




4. Tras conectar el suministro de agua al filtro, conecte el suministro de agua y permita la entrada de aprox. 1 litro a fin de limpiar y llenar el filtro de agua.

Conecte el conducto de agua al frigorífico

- 1. Retire el tapón del conducto de agua de la unidad e inserte la tuerca de compresión al conducto de agua de la unidad tras desmontarlo del conducto de agua suministrado.
- 2. Conecte los conductos de agua de la unidad y del kit del conducto de agua suministrado.

- 3. Apriete la tuerca de compresión en el racor de compresión. Compruebe que no haya un espacio entre los dos elementos.
- 4. Abra la toma de agua y compruebe que no hay fugas.






Conecte únicamente el conducto de agua a una fuente de agua potable.

Si tiene que reparar o desmontar el conducto de agua, corte 6.5mm del tubo de plástico para obtener una conexión segura, a prueba de fugas.

Antes de su uso, debe examinarse PRECAUCIÓN cualquier fuga existente en estos lugares.

- La garanteía de Samsung no cubre la INSTALACION DEL CONDUCTO DE AGUA.
- Esta quedará a cargo del cliente a menos que el precio de venta incluya el coste de instalacieón.
- Si fuese necesario, contacte con un fontanero autorizado para realizar la instalación.
- Si se presenta una fuga debido a una instalación inadecuada, contacte con el instalador.



Español - 21

DA68-02710E-04.indd 21 13. 12. 27. 🔲 8:02

Elimine todos los residuos del interior del purificador. (Modelo con zona Coolselect)

- 1. Abra la válvula del suministro de agua principal.
- 2. Deje correr el agua por el dispensador hasta que salga limpia (unos 3 litros).




La coloración oscura del agua y del hielo es

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO **DEL DISPENSADOR DE AGUA**

Para el modelo exterior

Piezas para la instalación del conducto de agua.



Conexión al conducto del suministro de agua

Conexión del conducto del agua con la pieza de empalme al grifo.

- 1 Cierre el grifo principal.
- 2 Conecte la pieza de empalme "A" al grifo.

PRECAUCIÓN

El conducto del agua deberá conectarse a la tubería del agua fría.

Si se conecta a la tubería del agua caliente, puede que no funcione el depurador.


INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La garantía que ofrecen los fabricantes de frigoríficos, congeladores o generadores de hielo no cubre la instalación de este conducto de agua. Siga las instrucciones que se indican a continuación para reducir al mínimo el riesgo de daños importantes causados por el agua.

Si la pieza de empalme no encajase en el grifo, diríjase a su distribuidor autorizado más cercano y adquiera los accesorios adecuados para la pieza de empalme.

Selección del lugar de instalación del depurador (modelo con depurador)

- Si desea volver a montar los extremos de entrada y salida del depu rador durante la instalación de éste, consulte la ilustración alusiva.
- Después de medir la distancia entre el depurador y el grifo del agua fría, corte a la longitud adecuada el conducto del agua que se conecta al depurador.



Español - 22

DA68-02710E-04.indd 22 13. 12. 27. □□ 8:02

Eliminación de cualquier residuo que pueda haber dentro del depurador (modelo con depurador)

- Abra el grifo principal para comprobar que el agua pasa a través del conducto del agua del extremo de entrada del depurador.
- Si el agua no sale por el conducto, compruebe que el grifo está abierto.
- Mantenga el grifo abierto hasta que el agua salga limpia y se haya eliminado cualquier residuo generado durante la fabricación.





La coloración oscura del agua y del hielo es normal.

Acople de la abrazadera de bloqueo del purificador

- Sujete la abrazadera de bloqueo del purificador en la posición apropiada (debajo del fregadero, por ejemplo) y fíjela con firmeza para su atornillado.





No coloque el purificador sobre el PRECAUCIÓN frigorífico o detrás del mismo, podría causar daños materiales.


Fijación del depurador

- Fije el depurador en su sitio, tal como se muestra en la figura de la derecha.




Conexión del conducto del agua al frigorífico.


- Extraiga la cubierta del compresor del frigorífico.
- Conecte el conducto del agua a la válvula como se muestra en la ilustración.
- Una vez conectado el conducto, compruebe que no gotea. Si lo hace, vuelva a realizar la conexión.
- Vuelva a colocar la cubierta del compresor.



Fijación del tubo del aqua

- Utilice la abrazadera "A" para fijar el conducto del agua a la pared (o a la parte posterior del frigorífico).
- Una vez fijado el conducto del agua. asegúrese de que éste





Eliminación de residuos del conducto de agua tras la instalación del filtro.

- 1. Abra la toma principal de agua y cierre la válvula del conducto de aqua.
- 2. Deje correr el agua por el dispensador hasta que salga limpia (unos 3 litros). Así se limpiará el sistema de suministro de agua y se purgará el aire de la tubería.
- 3. Puede que en algunos casos sea necesario dejar correr el agua durante más tiempo.
- 4. Abra la puerta del frigorífico y compruebe que no hay fugas en el conducto de agua.



Si acaba de instalar un cartucho en el filtro de agua, éste podría arrojar agua brevemente por el dispensador.

Esto se debe a la presencia de aire en el conducto.

No representa problema alguno para el funcionamiento.


Español - 23

DA68-02710E-04.indd 23 13. 12. 27. 🔲 8:02

funcionamiento del frigorífico de dos puertas SAMSUNG

OPERACIÓN DEL FRIGORÍFICO

USO DEL PANEL DE CONTROL / USO DE LA PANTALLA DIGITAL



Freezer

Modelo Normal



BOTON 1 POWER FREEZE	Reduce el tiempo necesario para congelar productos en el congelador. Puede ser muy útil cuando necesite congelar rápidamente alimentos que se estropean fácilmente o si la temperatura del congelador ha aumentado de forma considerable (Por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta).	
2 BOTON FREEZER	Pulse el botón Freezer para ajustar el congelador a la temperatura deseada, Puede ajustar la temperatura entre -15 °C (6 °F) y -23 °C (-10 °F).	

3 BOTON ICE TYPE	Use este botón para elegir entre hielo en cubitos, hielo picado o desactivar la producción de hielo.	
BOTON 4 FILTER CHANGE	Cuando cambie el filtro, pulse este botón durante 3 segundos para poner a cero el contador de uso del filtro.	
5 BOTON VACATION	Si sale de vacaciones, parte en un viaje de negocios o simplemente no necesita usar el frigorífico, pulse el botón Vacation. La temperatura del frigorífico debe ser de aprox. Cuando seleccione el botón Vacation el panel digital de control pasará de modo de frigorífico a modo de vacaciones de forma automática.	
	Cuando seleccione la función Vacation (vacaciones) se recomienda que retire los alimentos del compartimento de alimentos frescos y no deje la puerta abierta.	
FUNCION 6 CHILD LOCK	Presionando simultáneamente el botón Vaca ciones y Frigorífico durante 3 segundos, todos los botones quedarán bloqueados. La palanca dispensadora de agua y la del hielo tampoco funcionarán. Para cancelar esta función, presione de nuev o estos dos botones durante 3 segundos.	
7 BOTON FRIDGE	Pulse el botón Fridge para ajustar el frigorífico a la temperatura deseada. Puede ajustar la temperatura entre 1 °C (34 °F) y 7 °C (46 °F).	
FUNCIÓN DOOR 8 OPEN (PUERTA ABIERTA)	Cuando se abre la puerta del frigorífico o del congelador se ilumina el icono "Door Open (Puerta abierta)". Si el estado que genera la alarma se debe a que la puerta del frigorífico o del congelador está abierta, el icono "Door Open (Puerta abierta) parpadea.	

Español - 24

DA68-02710E-04.indd 24 13. 12. 27. □□ 8:02



Cuando se utiliza Power Freeze el consumo de energía del refrigerador se incrementará. Recuerde que debe apagar cuando no lo necesitan y devolver el congelador a su temperatura original.

Si tiene que congelar gran cantidad de materia del alimento, activar la función de congelación de energía por lo menos 20 horas antes.

Cuando sustituya el cajón inferior por el ESTANTE INFERIOR, tenga presente que este último es dos estrellas (todos los modelos). La balda inferior de la puerta del congelador es dos estrellas. (Modelos RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H). La temperatura en los compartimentos dos estrellas es ligeramente superior al resto de los compartimentos del congelador.

Función Display Off

Para ahorrar energía, la pantalla se apaga automáticamente en los casos siguientes: cuando no se ha pulsado ningún botón, cuando ninguna puerta está abierta o cuando no se ha pulsado la palanca de un dispensador.

Aunque permanecerán encendidos los iconos de las funciones Vacation, Cubed / Crushed / Ice Off (Vacaciones/hielo en cubitos/picado/sin hielo). En cuanto pulse un botón, abra una puerta o pulse la palanca de un dispensador, se encenderá de nuevo la pantalla. Salvo el botón Ice Type (tipo de hielo), todos los botones de función volverán a estar operativos al quitar el dedo del botón que esté pulsando.

CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Puede ajustar la temperatura del frigorífico entre 7 °C (46 °F) y 1 °C (34 °F). Pulse varias veces el botón Fridge hasta que la pantalla indique la temperatura deseada.

El control de temperatura del frigorífico funciona de la misma forma que el del congelador.

Pulse el botón Fridge para ajustar la temperatura deseada. Al cabo de unos cuantos segundos, el frigorífico empieza a ajustarse para alcanzar la nueva temperatura.

La pantalla digital reflejará estos cambios.



La temperatura del congelador o del frigorifico puede aumentar si las puertas se abren con demasiada frecuencia, o si se guarda una gran cantidad de alimentos tibios o calientes. Esto puede hacer que la pantalla digital empiece a parpadear.

Cuando el congelador o frigorífico vuelvan a sus temperaturas normales el parpadeo se detendrá. Si el parpadeo continúa, es posible que deba "reiniciar" el frigorífico.

Desconecte el aparato, espere 10 minutos y vuelva a conectarlo.

CONTROL DE TEMPERATURA

CONTROL DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Puede ajustar la temperatura del congelador entre -15 °C (6 °F) y -23 °C (-10 °F). Pulse varias veces el botón Freezer hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla. No olvide que ciertos productos, como el helado, se derriten a -16 °C (4 °F)

La indicación de temperatura pasará secuencialmente de -15 °C (6 °F) a -23 °C (-10 °F). Cuando la indicación de temperatura llegue a -15 °C (6 °F), volverá a -23 °C (-10 °F).

Cinco segundos después de ajustar la nueva temperatura, la pantalla mostrará de nuevo la temperatura real del congelador.


No obstante, este número cambiará mientras el congelador se ajusta a la nueva temperatura.

Español - 25

DA68-02710E-04.indd 25 13.12.27. □□ 8:02

USO DEL DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA FRÍA

Pulse el botón lce Type para seleccionar el tipo de hielo deseado





El hielo se fabrica en cubitos.

Si selecciona "Crushed", los cubitos se trituran para que el hielo salga picado.

Dispensador de hielo

Ponga su vaso bajo el dispensador de hielo y presione ligeramente la palanca del dispensador de hielo con el vaso.

Compruebe que el vaso está alineado con el dispensador para evitar que el hielo caiga fuera del vaso.

Uso del dispensador de aqua

Ponga un vaso bajo el dispensador de agua y presione ligeramente la palanca del dispensador de agua con el vaso.

Compruebe que el vaso está alineado con el dispensador para evitar que el agua caiga fuera del vaso.




- No meta los dedos, las manos ni otro tipo de objeto inadecuado en el canal ni en el cubo del componente para hacer hielo.
- Podría causar lesiones personales o daños materiales.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador.
- Podría provocarle lesiones.
- Use sólo el dispensador de hielo que se proporciona con el frigorífico.
- El suministro de agua del frigorífico debe ser instalado/conectado por una persona cualificada; y debe conectarse únicamente a una fuente de agua potable.
- A fin de que la máquina de cubitos funcione correctamente, la presión del agua debe ser de 138 ~ 862 kPa.




- Si se marcha de vacaciones o va a estar PRECAUCIÓN ausente durante un tiempo sin usar los dispensadores de agua y hielo, cierre la válvula del agua.
 - De lo contrario, podría producirse una fuga de agua.
 - Limpie el exceso de humedad de su interior y deje las puertas abiertas.
 - De lo contrario, desarrollará moho y mal olor.

DA68-02710E-04.indd 26 13. 12. 27. 🔲 8:02

<RS757*/ RS756*>




<RS77* / RS54H*>



Español - 27

DA68-02710E-04.indd 27 13. 12. 27. □□ 8:02

<RS772*/RS752*/RS57H*>



(1) Canal del hielo



No meta los dedos, las manos ni otro tipo de objetos en el canal ni en el cubo del componente para hacer hielo. Podría causar lesiones personales o daños materiales.

(2) Estantes

Se pueden utilizar para almacenar todo tipo de alimentos congelados.

(3) Compartimentos de la puerta

Se pueden utilizar para paquetes pequeños de alimentos congelados.

(4) Cajones

Óptimos para almacenar carne y alimentos secos. Los alimentos deben almacenarse convenientemente envueltos en papel de aluminio u otro material de envolver o en contenedores apropiados.

(5) Compartimento de lácteos

Se puede usar para guardar alimentos diarios como mantequilla o margarina, yogurt o quesos cremosos.

(6) Estantes

A prueba de golpes. Se pueden utilizar para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas. Las marcas circulares en las superficies de cristal son un fenómeno normal y pueden limpiarse con un paño húmedo.

(7) Bandeja de huevos

Óptima para guardar los huevos. Ponga la bandeja para huevos en el estante para un acceso fácil.

(8) Estación de bebidas (Opcional)

Se puede usar para almacenar artículos de uso frecuente, como latas de bebidas y aperitivos, para permitir el acceso a tales artículos sin abrir la puerta del frigorífico.

(9) Estante móvil (Opcional)

Diseñado para desplazarse fácilmente junto con las comidas. Se puede utilizar para almacenar todo tipo de alimentos y bebidas que deben desplazarse regularmente.

(10) Cajón para frutas y verduras

Ayuda a conservar frescas las frutas y verduras almacenadas. Específicamente diseñado para controlar el nivel de humedad del cajón.

(11) Compartimentos de la puerta

Diseñados para guardar alimentos grandes, tales como grandes envases de leche u otras botellas y contenedores.

(12) Componente de hielo

Diseñado para guardar mucho hielo fácilmente.



No meta los dedos, las manos ni otro tipo de objetos en el canal ni en el cubo del componente para hacer hielo. Podría causar lesiones personales o daños materiales.

Español - 29

DA68-02710E-04.indd 29 13.12.27. □□ 8:02



Si desea obtener más espacio, puede almacenar alimentos con la balda FRE-UPP en lugar del cubo de hielo y sacar la cubierta del componente de hielo.

Si extrae el cubo de hielo, el icono ICE OFF parpadeará en la pantalla. Por otro lado, puede retirar los cajones inferior y superior y colocar el 'ESTANTE INFERIOR' en el fondo del congelador, ya que no afecta las propiedades mecánicas ni térmicas.

El volumen de almacenamiento del compartimento del congelador se calcula con la balda "FRE-UPP" y el estante inferior montados (es decir, sin la cubierta del componente de hielo ni los cajones superior e inferior).



BALDA FRE-UPP (Opcional)



CUBIERTA DEL COMPONENTE DE HIELO



ESTANTE INFERIOR (Opcional)

USO DEL CAJÓN COOLSELECT ZONE™ (OPCIONAL)

Enfriado rápido



- El enfriado rápido le permite enfriar entre 1 y 3 bebidas en lata en menos de 60 minutos.
- Para cancelar esta función, pulse de nuevo el botón "Quick Cool". CoolSelect Zone™ vuelve a la temperatura anterior.
- Cuando finalice el enfriado rápido, volverá al ajuste de temperatura "Cool" (enfriado).

Descongelación



- Los goteos y el deterioro de la calidad de la carne reduce la frescura de los alimentos.
- Una vez seleccionado el modo "Thaw" (descongelación), se suministrará aire caliente y frío de forma alternativa al cajón CoolSelect Zone™.
- Según el peso de la carne, puede seleccionarse un tiempo de descongelación de 4 horas, 6 horas, 10 horas y 12 horas sucesivamente.
- Una vez finalizada la descongelación, la pantalla del CoolSelect Zone™ vuelve a mostrar el estado "Zero Zone".
- Una vez finalizada la descongelación, no quedará líquido en las carnes y estarán en un estado semicongelado por lo que resultará más fácil cortarlas y cocinarlas.
- Para cancelar esta opción, pulse cualquier botón excepto el de "Thaw" (descongelación).
- El tiempo aproximado de descongelación de la carne y el pescado aparecen a continuación (basado en 2,5 cms de grosor).

TIEMPOS DE DESCONGELACIÓN	PESO
4 hours	363 g (0.8 lb)
6 hours	590 g (1.3 lb)
10 hours	771 g (1.7 lb)
12 hours	1000 g (2.2 lb)

Español - 30

DA68-02710E-04.indd 30 13. 12. 27. □□ 8:02



Dependiendo del tamaño y el grosor de la carne y el pescado, el tiempo de descongelación puede variar. El peso indicado arriba representa el peso total de la comida en el cajón CoolSelect Zone™. Por ejemplo, el tiempo total de descongelación de 400 g de ternera congelada y de 600g de pollo congelado será de 10 horas.



Con la opción "Thaw", se deberán sacar ADVERTENCIA los alimentos que no sea necesario descongelar del cajón CoolSelect Zone™.

Zero Zone (0 °C) 0.



- Cuando seleccione "Zero Zone" (zona cero), la temperatura del cajón CoolSelect Zone™ se mantendrá en 0°C con independencia de la temperatura establecida en el frigorífico.
- La temperatura de "Zero Zone" ayuda a mantener frescas las carnes y los pescados durante más tiempo.

Enfriado



- Cuando seleccione el modo "Cool" (enfriado), la temperatura será la misma que la temperatura establecida en el frigorífico.
- El pane digital muestra la misma temperatura que la del panel de la pantalla.
- El cajón CoolSelect Zone™ proporciona espacio extra en el frigorífico.



Dependiendo del tipo de bebidas, el tiempo de enfriado puede variar.




Antes de utilizar la opción "Quick Cool" (enfriado rápido), se deberán retirar ADVERTENCIA los alimentos almacenados en el cajón CoolSelect Zone™.

DESMONTAR LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR

La limpieza y organización del interior del congelador se realiza rápidamente.

1. Tire del Estante de cristal hacia afuera hasta que llegue al tope.

Luego, levántelo y extráigalo con cuidado.



2. Agarre el Compartimiento de la puerta con las dos manos y levántelo.



3. Retire el Cajón de plástico tirando de él y levantándolo ligeramente.



- 4. Componente de hacer hielo (congelador)
 - Extraiga el cubo de hielo levantándolo y tirando de él suavemente.
 - · Agárrelo del asa tal como se muestra en la
 - Eleve ligeramente la parte inferior
 - Saque el cubo de hielo despacio






No ejerza demasiada fuerza al extraer la cubierta. Podría romperla y lesionarse.

Español - 31

DA68-02710E-04.indd 31 13. 12. 27. 🔲 8:02

DESMONTAR ACCESORIOS DEL **FRIGORÍFICO**

1. Tire del estante de cristal hacia fuera hasta que llegue al tope. Luego, levántelo y extráigalo con cuidado.




2. Retire el Cajón para frutas y verduras presionando las muescas en el interior de los lados derecho

e izguierdo de la cubierta del cajón de verduras/cajón seco y retírelo tirando de él. Manteniendo el cajón con una mano, levántelo un poco al mismo tiempo que tira de él para sacarlo del frigorífico.



3. Retire el Compartimiento de la puerta con las dos manos, levantándolo cuidadosamente.





Antes de retirar cualquier accesorio, compruebe que los alimentos no obstruyan el paso.

Si puede, retire todos los alimentos para reducir el riesgo de accidentes.

LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO



No limpie con benceno, disolventes, lejía ni cloruro. Podría dañar la superficie y ADVERTENCIA provocar un incendio.



No rocíe el frigorífico con agua mientras está conectado.

PRECAUCIÓN Podría producirse una descarga eléctrica. No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiar el frigorífico. Existe un riesgo de incendio.

REEMPLAZO DE LA LUZ **INTERIOR**



Para reemplazar los LED, contacte con su agente de servicio.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AGUA



Para reducir el riesgo de daños materiales, NO utilice filtros de agua de marcas ADVERTENCIA genéricas en su frigorífico SAMSUNG. UTILICE SÓLO FILTROS DE LA MARCA SAMSUNG. SAMSUNG no aceptará ninguna responsabilidad legal por los daños materiales incluidos, pero no limitado a ellos, aquellos causados por fugas de agua debidas al uso de un filtro de agua genérico. Los frigoríficos SAMSUNG están diseñados para funcionar SÓLO CON FILTROS DE AGUA SAMSUNG.

La luz del indicador del filtro le indica cuando tiene que cambiar el cartucho del filtro de aqua. Cuando el indicador luminoso del filtro cambia a color rojo, debe cambiarse el filtro.

Para que tenga tiempo de conseguir un nuevo filtro, la luz se encenderá antes de que la capacidad del filtro se acabe. Si cambia el filtro a tiempo podrá disfrutar permanentemente de un agua fresca y limpia en su frigorífico.

Modelo de filtro interno

- 1. Retire el filtro de agua de la caja y ponga una pegatina para el cambio del filtro, tal como se muestra.
- 2. Ponga una pegatina en el filtro que indique el cambio en seis meses. Por ejemplo, si instala el filtro de agua en marzo, ponga la pegatina "SEP" (septiembre) en el filtro para acordarse de remplazar el filtro en septiembre.


La vida media del filtro es de 6 meses.

Español - 32

DA68-02710E-04.indd 32 13. 12. 27. 🔲 8:02

- 3. Retire el tapón fijado girándolo en el sentido antihorario.
- 4. Retire la cubierta protectora del nuevo filtro y retire el filtro usado.
- 5. Coloque e inserte el nuevo filtro en su soporte. Cuidadosamente, gire el filtro 90° en el sentido horario hasta alinearlo con la marca de la cubierta, comprobando que lo ha aiustado correctamente.

Compruebe que el indicador está alineado con la posición "bloqueado" lock). No lo apriete demasiado.





🖊 Modelo de filtro externo

- 1. Cierre el suministro de agua.
- 2. Tenga en cuenta la dirección de la corriente en el filtro.
- 3. Inserte el tubo del suministro de agua en el lado de la entrada del filtro hasta que haga tope.







Nota: Debe asegurarse de que el corte es cuadrado y que no presenta ningún otro ángulo, ya que esto podría ser causa de fugas.

4. Tras insertar el tubo, coloque la abrazadera fijándola con firmeza. La abrazadera debe quedar unida al tubo.







5. Abra el agua y compruebe si hay fugas. En caso de fuga(s), repita los pasos: 1, 2, 3 y 4. Si las fugas persisten, no lo utilice y solicite asistencia a su distribuidor.

- 6. Cuando terminado este proceso, pulse el botón Ice Type durante 3 segundos para poner en ceros el contador de uso del filtro.
- 7. Por ultimo, añada 1 litro de agua a través del dispensador de agua y después retírelo. Compruebe que el agua sale clara antes de beberla.





Si acaba de instalar un cartucho en el filtro de agua, éste podría arrojar agua brevemente por el dispensador. Esto se debe a la presencia de aire en el conducto. No representa problema alguno para el funcionamiento.

Solicitud de filtros de recambio

Para solicitar más cartuchos de filtro de agua, póngase en contacto con su distribuidor de Samsung autorizado.

- Filtro interno: HAFIN2/EXP
- Filtro externo: HAFEX/EXP

Español - 33

DA68-02710E-04.indd 33 13. 12. 27. 🔲 8:02

resolución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN		
El frigorífico no funciona o no enfría lo suficiente.	 Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. ¿Se ha ajustado la temperatura correcta en el control de temperatura en la pantalla? Trate de ajustarlo a una temperatura más baja. ¿Está expuesto el frigorífico a la luz directa del sol o ubicado cerca de una fuente de calor? ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared, impidiendo que el aire circule libremente? 		
Los alimentos en el frigorífico están congelados.	 ¿Se ha ajustado la temperatura correcta en el control de temperatura en la pantalla? Trate de ajustarlo a una temperatura más elevada. ¿Es demasiado baja la temperatura de la habitación? ¿Ha almacenado alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del frigorífico? Trate de desplazar estos alimentos al resto del frigorífico en vez de mantenerlos en el cajón CoolSelect Zone™. 		
Se escuchan sonidos inhabituales.	 Compruebe que el frigorífico está nivelado y estable. ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared, impidiendo que el aire circule libremente? ¿Hay algún objeto detrás o debajo del frigorífico? Se oye una especie de "clic" dentro del frigorífico. Esto es normal y ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen con relación a la temperatura del interior del frigorífico. 		
Las esquinas frontales y los laterales del aparato están calientes y se produce condensación.	 Es normal que se produzca un poco de calor, ya que en las esquinas frontales del frigorífico hay unos anticondensantes para evitar que se forme condensación. ¿La puerta del frigorífico está mal cerrada? La condensación se puede producir cuando deja la puerta abierta durante bastante tiempo. 		
No se dispensa hielo.	 ¿Ha esperado 12 horas después de instalar el conducto de agua antes de producir hielo? ¿Está conectado el tubo de agua y abierta la válvula de cierre? ¿Ha detenido manualmente la producción de hielo? Compruebe que el tipo de hielo se ha ajustado en Cubed o Crushed. ¿Hay algo de hielo bloqueado en el compartimiento? ¿Es demasiado alta la temperatura del congelador? Trate de ajustarlo a una temperatura más baja. 		
Se oye un ruido en el frigorífico como de movimiento de agua.	Esto es normal. El sonido del agua proviene del refrigerante que circula por el frigorífico.		
Dentro del frigorífico hay mal olor.	 ¿Hay algún alimento caducado o estropeado? Compruebe que los alimentos que despiden olores fuertes (por ejemplo, pescado) están envueltos de forma hermética. Limpie el congelador periódicamente y tire cualquier alimento estropeado o que tenga mal aspecto. 		
En la pared del congelador se forma escarcha.	 ¿Está bloqueado el conducto de ventilación del aire? Retire cualquier elemento que obstruya la circulación libre del aire. Deje suficiente espacio entre los alimentos almacenados para que circule bien el aire. ¿Está la puerta completamente cerrada? 		
El dispensador de agua no funciona.	 ¿Está conectado el tubo de agua y abierta la válvula de cierre? ¿Se ha aplastado o plegado el conducto de agua? Compruebe que el tubo está libre de cualquier obstrucción. ¿Está congelado el depósito de agua porque la temperatura del frigorífico es demasiado baja? Seleccione un valor más elevado en el panel de control. 		

memo

DA68-02710E-04.indd 35 13. 12. 27. □□ 8:02

Límites de la temperatura ambiente de la estancia

Este frigorífico/congelador se ha diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente definidas por su clase de temperatura indicada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Templada extendida	SN	+10 a +32
Templada	N	+10 a +32
Subtropical	ST	+10 a +38
Tropical	Т	+10 a +43



Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta. Ajuste la temperatura según convenga para compensar estos factores.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Español



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente Samsung Electronics Iberia, S.A, Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avda de Barajas 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) Spain 902-1-SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com



DA68-02710E-04.indd 36 13. 12. 27. 🔲 8:02